SetPro 微電腦型超快速長度,角度計數顯示控制器 MA

MA-SCHH 系列



 ▲ ● 複合鍵功能說明 在設定群組與參數設定頁同時按 ▲ ● 鍵即返回正常顯示值,但在參數設定頁時該修正資料 將會遺失,並不會儲存 					
沒按任	何鍵 在設定群	組與參數設定頁沒	段按任何鍵約2分鐘即返回正常顯示值		
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明		
1	正常顯示值	:23456	按⑩/FUNC 鍵進入通關密碼輸入頁		
2	通關密碼輸入頁 P.CODE(Pass Code) 預設值為0	P.C o d E 0 0 0 0 0 0	 1.以●&●& ●鍵輸入6位數正確通關密碼 2.按●鍵,密碼正確進入設定群組選擇區,密碼錯誤返回正常顯示 值 		
3	系統參數設定群組 SYS	545			
	警報輸出設定群組 ROP	roP	2. 按 ⑩ 與 印 迪 八 該 訂 足 针 紐 之 参 数 試 足 貝		
	類比輸出設定群組 AOP	8 ₀ 9			
	通訊輸出設定群組 DOP	d o P			
4	修正系統參數設定群組 SYS(System)	545	以④鍵選擇系統參數設定群組,按⑩鍵進入輸入計數模式設定頁		
4-1	輸入計數模式設定頁 TYPE(Type) 超於使為 Narmal		1.以●& ●鍵輸入輸入計數模式(Normal(正常計數),Rotate(360度 旋轉角度計數))		
4_2	與設值為 Normal 顯示小數點位置設定頁		2·1女 [™] 建心線小小 数 却 Ш 直		
+-2	DP(Decimal Point)	 	(Rotate-type)) 2 按@键准 λ 復歸值設完百		
13	復歸值設定頁		2.12 ● 疑述八後師直改足員 1.以④&④& ♥鍵輸入復歸值(-999999~999999(Normal-type)或		
4-3	RST(Reset Value) 預設值為 0		0~359/3599/35999/359999 (Rotate-type,DP=0/1/2/3)) 2.按⑩鍵進入通關密碼設定頁		
4-4	通關密碼設定頁	2603	1.以④&●&●鍵輸入通關密碼(0~999999)		
	TELECODE(Code) 預設值為0	000000	2.按咖u姓之山 似 武 足 頻 設 足 貝		
4-5	面板設定鎖設定頁 LOCK(Panel Lock)	1002	1.以●& ●鍵輸入面板設定鎖(NO or YES) 2 按●鍵返回系統參數設定群組 SYS		
	預設值為 NO	- no			
5	修止音報期出設正辞組 ROP	roP	以● 魏建译音報期出設正辞組,按 ◎ 魏進入 音報 1 動作力 问 設正 頁		
5-1	警報1動作方向設定頁 ACT1(Active1)	8661	1.以@&◉鍵輸入警報1動作方向(HI or LO) 2.按@鍵進入警報2動作方向設定頁		
	預設值為HI	Н,			
5-2	警報2動作方向設定頁 ACT2(Active2)	8653	1.以●& ♥鏈輸入警報2動作方向(HI or LO) 2.按@鍵進入警報1比較磁滯設定頁		
	預設值為HI	н.			
5-3	警報1比較磁滯設定頁 HYS1(Hysteresis 1)	<u>нчс</u> :	 1.以④&●& ●鍵輸入警報1比較磁滞(0~9999) 2 按●鍵准入警報2比較磁滞設定頁 		
	預設值為0	0000			
5-4	警報2比較磁滯設定頁 HYS2(Hysteresis 2)	8922	 以④&●&●鍵輸入警報2比較磁滞(0~9999) 2.按●鍵進入警報1動作或延遲動作時間設定百 		
	預設值為0	0000			
5-5	警報1動作或延遲動作時 間設定頁	9 E L I	1.以④&●& ●鍵輸入警報1動作或延遲動作時間(-99.9~99.9秒) 2.按 ◎鍵進入警報2動作或延遲動作時間設定頁		
	DEL1(Delay 1) 預設值為 0	0 0.0	註:-0.1 ~ -99.9 秒 = 警報點動作時間 0.1 ~ 99.9 秒 = 警報點延遲動作時間		
5-6	警報2動作或延遲動作時 問約定百	95736	1.以④&●& ●鍵輸入警報2動作或延遲動作時間(-99.9~99.9秒) 2 按◎鍵返回警報輪出設定群組 ROP		
	IPJRXに只 DEL2(Delay 2)	0 0.0			
	<u> </u>		0.1 ~ 99.9 秒 = 警報點处遲動作時間		
6	修正類比輸出設定群組 AOP	8 o P	以④鍵選擇類比輸出設定群組,按圖鍵進入最小輸出對應顯示值 設定頁		

6-1	最小輸出對應顯示值設定頁 ANLO(Analog Output Zero- According to Display)	8 n L o	1.以④&●& ♥鍵輸入最小輸出對應顯示值(-999999~999999) 2.按●鍵進入最大輸出對應顯示值設定頁 註:例額定輸出 0~10V,欲在顯示值為 100 時,輸出 0V,則最小輸出		
	預設值為0		對應顯示值須修正為100,小數點對應DP設定值		
6-2	最不輸出對應顯不值設正貝 ANHI(Analog Output Span-	8.4.	1.以●&●&●鍵輛入電入輸出對應顯示值(-999999-999999) 2.按●鍵返回類比輸出設定群組 AOP		
	According to Display) 預設值為 999999	999999	註:例額定輸出 0~10V,欲在顯示值為 2000 時,輸出 10V,則最大輸 出對應顯示值須修正為 2000.小數點對應 DP 設定值		
7	修正通訊輸出設定群組 DOP	doP	以④鍵選擇通訊輸出設定群組,按⑩鍵進入通訊位址設定頁		
7-1	通訊位址設定負 ADDR(Communication	8ddr	1.以��&●&⑦鍵輸入通訊位址(0~255) 2.按@鍵進入通訊鉤率設定百		
	Address)預設值為 0	000			
7-2	通訊鮑率設定頁	6883	1.以●& ●鍵輸入通訊鮑率(38400,19200,9600,4800,2400) 2 接回鍵準 ↓ 通知同生検測のテジテ百		
	Baud Rate)預設值為 19200	19200	2.13、◎避進八進訊问少傑別位几或足貝		
7-3	通訊同步檢測位元設定頁 PAPL(Communication Position	P8۲.	1.以●& ●鍵輸入通訊同步檢測位元(n82,n81,even,odd)		
	PARI(Communication Parity Check)預設值為 n82	n. 8. 2.	2.按题键返凹通訊輸出設定群組 DOP		
步驟	<u> </u> 畫面說明	顯示畫面	操作說明		
8	正常顯示值	123456	按④/ALARM 鍵約3秒,進入警報值1設定頁		
8-1	警報值1設定頁 AI1(Alarm 1)	8L :	1.以④&●&〒鍵輸入警報值 1(-999999~999999) 2 按◎鍵准 λ 擎報值 2 沿完百		
	預設值為0	000000			
8-2	警報值2設定頁	863	1.以④&●&●鍵輸入警報值 2(-999999-999999)		
	AL2 (Alalin 2) 預設值為 0	000000	2.按圆键这凹正吊線小阻		
日本田本	中工业加口	雨二十二			
莎鱵	<u> </u>	線不畫囬	据作記明 按例2041日 辨例 2 新 准 1 厨三 修 新记 古西		
9	止吊飆不值	123456	按●/SCALE 鍵約3秒,進入顯示係數設定貝		
9-1	顯示係數設定自 SCALE (Scale)	SCALE	1.以��&@&⑦鍵輸入顯示係數(0.00001~9.99999) 2.按唧鍵返回正常顯示值		
	預設值為 1.00000	100000			
步驟	<u> </u> 畫面說明	顯不畫面	探作說明		
10	正常顯示值	123456	按€/A-ADJ 鍵約3秒,進入最小輸出調整頁		
10-1	最小輸出調整設定頁	876-0	1.以④&●&〒鍵輸入最小輸出調整(±6000) 2 按◎ 鍵准 人员士龄山调整约字百		
	Zero Adjust)預設值為0	0000	2.12 ◎●疑進八取八輛山調整設定員 註:最小輸出有誤差時,利用 AZERO 作細部調整,如數位 VR 功能		
10-2	最大輸出調整設定頁	8588~	1.以④&●&〒鍵輸入最大輸出調整(±6000)		
	ASPAN(Analog Output				
附錄	Span Adjust)預設值為 0		註:取入輛面有誤差時,利用 ASPAN 作細하詞整,如數位 VK 切能		
	Span Adjust)預設值為0 畫面說明	顯示畫面	E:最入輸出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VR 功能 原因分析&操作說明		
1	Span Adjust)預設值為0 畫面說明 顯示正溢位偵測錯誤	题示畫面 doFL	庭: 最入輛出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VK 功能 原因分析&操作說明 外部輸入訊號超過最大顯示範圍(999999)		
1 2	Span Adjust)預設值為 0 畫面說明 顯示正溢位偵測錯誤 顯示負溢位偵測錯誤	题示畫面 doFL -doFL	註:最入輛出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VK 功能 原因分析&操作說明 外部輸入訊號超過最大顯示範圍(999999) 外部輸入訊號超過最小顯示範圍(-999999)		
1 2 3	畫 面說明 顯 示正溢位偵測錯誤 顯 示負溢位偵測錯誤 EEPROM 偵測錯誤	版示畫面 doFL -doFL E-DO	註: 最入輛出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VK 功能 原因分析&操作說明 外部輸入訊號超過最大顯示範圍(999999) 外部輸入訊號超過最小顯示範圍(-999999) 1. EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵		
1 2 3	Span Adjust)預設值為0 畫面說明 顯示正溢位偵測錯誤 顯示負溢位偵測錯誤 EEPROM 偵測錯誤	版示畫面 doFL -doFL E-CO	正: 取入輛出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VK 功能 原因分析&操作說明 外部輸入訊號超過最大顯示範圍(999999) 外部輸入訊號超過最小顯示範圍(-999999) 1.EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2.EEPROM 寫入超次(約100 萬次,保固10 年) 請斷雷重新開機 如還顯示 F-00 請執行下列步驟		
1 2 3	Span Adjust)預設值為 0 畫面說明 顯示正溢位偵測錯誤 顯示負溢位偵測錯誤 EEPROM 偵測錯誤	- d o F L E - D D - o - F L	正: 取入輛出有誤差時,利用 ASPAN 作細部調整,如數位 VK 功能 原因分析&操作說明 外部輸入訊號超過最大顯示範圍(999999) 外部輸入訊號超過最小顯示範圍(-999999) 1. EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2. EEPROM 寫入超次(約100 萬次,保固10年) 請斷電重新開機,如還顯示 E-00,請執行下列步驟 1. E-00/NO 交替顯示,詢問是否回復 EEPROM 預設值		